

21C03 STANDARD  
 21C03H HEAVY DUTY

F O R D E S C O R T 80-  
===== O R I O N 83-  
-----

GB  
PARTS LIST

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) auxiliary spring  | (5) lower rubber collar |
| (2) upper spring seat | (6) bottom seat         |
| (3) rubber collar     | (7) lock nut            |
| (4) lower spring seat | (8) adjusting bolt      |

INSTRUCTIONS

1. Jack up rear of car so that rear wheels are off the ground.
2. Place seat(2) on spring(1). Insert them through hole in suspension arm into main spring. Fixed rubber collar(3) and seat(4) underneath.
3. Lift lower part of aux. spring(1) with some tool. Tilt seat(6) through hole and install rubber collar(5) underneath seat(6).
4. Unscrew adjusting bolt(8) and centre the small tube of seat(4), e.g. with a small screw driver, through the hole of seat(6). Screw bolt(8) into seat(6). Make sure it centres spring seat(4).
5. Rear wheels off the ground aux. springs should have a slight tension. Frequently heavy loads: adjust with bolt(8) to max. tension. Secure with lock nut(7).

NL  
ONDERDELEN

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) hulpveer          | (5) rubber onderkraag |
| (2) boven veerschotel | (6) basis schotel     |
| (3) rubberkraag       | (7) contra moer       |
| (4) onder veerschotel | (8) stelbout          |

INBOUWVOORSCHRIFT

1. Auto opkrikken tot achterwielen vrijkomen.
2. Plaats schotel(2) op hulpveer(1). Steek hulpveer(1) met schotel(2) door het gat van de draagarm in de hoofdveer. De aan veer(1) bevestigde rubberkraag(3) en schotel(4) onder.
3. Druk onderzijde van veer(1) omhoog met een stuk gereedschap. Kantel schotel(6) door het gat naar binnen en leg hem vlak. Breng de grote rubberkraag(5) aan onder schotel(6).
4. Draai stelbout(8) uit schotel(6) en centreer het buisje van schotel(4) door het gat van schotel(6), bijvoorbeeld met een kleine schroevendraaier. Schroef stelbout(8) in schotel(6) en zorg dat het buisje hierop rust.
5. Als de achterwielen vrij van de grond zijn, moeten de hulpveren een lichte voorspanning hebben. Bij veelvuldig zware belading stelbout(8) geheel indraaien. Met contra moer(7) borgen.

